① インストーラーの起動

フォルダー			
名前	更新日時	種類	R
CDM21228_Setup.exe	2018/11/27 13:03	アプリケーション	
ダブルクリッ	クします。		

 ② FTDI CDM Driversというウィンドウが開きますので、 「Extract」(解凍という意味)のボタンをクリックしてください



※この後、ユーザーアカウント制御のウィンドウが開き、 「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と 尋ねられる場合がありますが、「はい」をクリックしてください。 ③デバイスドライバのインストールウィザードが開きますので、「次へ」をクリックします。



④使用許諾契約が表示されますので、内容を確認した後、 「同意します」を選択して「次へ」のボタンをクリックします。

デバイス ドライバのインストール ウィザード		
使用許諾契約		
Ŵ	続行するには、使用許諾契約に同意してください。契約書の全体をお読みになるには、 スクロール バーまたは PageDown キーを使ってください。	
	IMPORTANT NOTICE: PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING THE RELEVANT SOFTWARE: This licence agreement (Licence) is a legal agreement between you (Licensee or you) and Future Technology Devices International Limited of 2 Seaward Place, Centurion Business Park, Glasgow G41 1HH, Scotland (UK Company Number SC136640) (Licensor or we) for use of driver software provided by the Licensor(Software).	
	BY INSTALLING OR USING THIS SOFTWARE YOU AGREE TO THE TERMS 🔫	
	 ● 同意します(A) ● 同意します(A) ● 同意しませ(/(2) 	
	〈 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

⑤ドライバのインストールが行われ、デバイスドライバのインストール ウィザードの完了が 表示されますので、「完了」ボタンをクリックしてください。

デバイス ドライバのインストール	ウィザード
	デバイスドライバのインストール ウィザードの完了
	ドライバは、正しくこのコンピュータにインストールされました。 今、このコンピュータにデバイスを接続できます。デバイス付属の説明書がある場 合は、最初に説明書をお読みください。
	ドライバ名 状態 ▲ ✓ FTDI CDM Driver Package… 使用できます
	() () () () () () () () () ()

※ドライバのファイルはパソコンにコピーされた状態になっていますが、 まだUSBシリアル変換器は使える状態にはなっていません。 ⑥プリンタを、パソコンのUSBポートに接続します。そうすると、
 「デバイスドライバー ソフトウェアをインストールしています」というメッセージが出ます。



 ⑦「ステータスを見るには、ここをクリックしてください」と、吹き出しが出ているアイコン (緑の球がくるくる回っているアイコン)をクリックすると、下の様に 「ドライバー ソフトウェアのインストール」というウィンドウが開きますので、 「Windows Updateからのドライバーソフトウェアの取得をスキップする」をクリックして下さい



⑧「Windows Updateからのドライバー ソフトウェアの取得をスキップしますか?」と 確認されるので、「はい」のボタンをクリックします。



※インストールされるドライバは2つあるので、Windows Updateの スキップの操作をもう一度してください。 ⑨、「デバイスを使用する準備ができました」というメッセージが表示されます。 USBシリアル変換器が使えるようになりました。

